


MAGELLAN™

MG32LED - Felhasználói gyors ismertető

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

Off LED (piros):
 Világít = Hatástalanítva
 Nem világít = Rendszer élesítve
 Gyorsan villog = Hatástalanított rendszer riasztásban (pl. 24ó. zóna)

AC LED
 Világít = Áram alatt
 Nem világít = Nem kap áramot

 = Egyszer nyomva + [MESTERKÓD] (Gyors menü programozás)

Zóna kijelző:
 [1] és [32] között a számok megfelelnek a zónáknak 1 - 32-ig. A nyitott vagy belépés késleltetésben lévő zónák világítanak, és villognak a riasztásban lévők.



MG32LED kezelő

Arm (pir.), Sleep (sár.), Stay (zöld):
 Világít = Partióció élesítve
 Nem világít = Partióció hatástalanítva
 Villog = Kilépes késleltetés
 Gyorsan villog* = Kilépes késleltetés (utolsó 10mp)
 Gyorsan villog* = Partióció riasztásban

*** Hangjelzések:**
 Folyamatos csipogás = Riasztás
 Váltakozó csipogás = Tűz riasztás
 Szaggatott csipogás = Kilépes késleltetés kezdete
 Gyors csipogás = Kilépes késleltetés 10 másodperce

[TBL] Hiba kijelző
 Világít = Hiba

[MEM] Riasztás memória kijelző
 Világít = Riasztás

[BYP] Kiiktatás programozás
 Világít = Kiiktatott zónák

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon minden zónát a kívánt partiócióban.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]* vagy nyomja meg az [ARM] gombot + adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]

Stay élesítés:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.

Elalvás (Sleep) élesítés:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*

Hatástalanítás:
[OFF] + [BELÉPŐKÓD]*

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partiócióhoz tartozó gombot. Mindkét partióció esetén, a második gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

PÁNIK RIASZTÁS

Az alábbi gombkombinációk bármelyikét tartva nyomva 3 másodpercig, és a központ néma vagy hangos riasztást küld a távfelügyeletre.

Pánik riasztás típus	Gombkombináció
Rendőrségi	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a [TBL] gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villogni kezd, és a hibákhoz tartozó számgombok világítanak.
2. Olvassa el a hibához tartozó leírást az MG5000 felhasználói útmutatójában található Hibalistából. Ha nincs javítási javaslat, hívja a távfelügyeletet javításért.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák a partíció élesítésekor élesíthetetlenek maradnak.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.
3. A nyitott zónákhoz tartozó számgombok világítanak. A kétjegyű zónaszám (pl. 3. zóna = 03) megadásával válassza ki, mely zónákat kívánja kiiktatni. A megfelelő számgomb villog.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZŐ

A legutóbbi élesítés óta előfordult riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés óta riasztott zónák száma világít.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némítás:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 6 másodpercig a kezelő némítás be- vagy kikapcsolásához.

A háttérvilágítás módosítása:

1. Tartsa nyomva a [▲] gombot 3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világít.
3. Nyomja meg a [▲] gombot a kívánt háttérvilágítási szint beállításához.
4. A [CLEAR] vagy az [ENTER] gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

Az a zóna, ahol a Csipogást engedélyezték, a kezelő csipogásával jelzi, hogy nyitva van.

1. Tartsa nyomva a [▼] gombot 3 másodpercig.
2. Válassza ki, melyik zóna legyen Csipogó zóna, a kétjegyű zónaszám megadásával. A megfelelő számgomb villog. Például, a 2 zóna csipogásának bekapcsolásához, nyomja meg a [0], majd a [2] gombot. A kezelő automatikusan ment a 2-jegyű zónaszám megadása után.
3. Az [ENTER] gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006. A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, USA és más országokbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.